

BENDER PLINT

1. Mät ut var plinten ska placeras.
2. Gräv ut och räkna med att ett lager av minst 200 mm makadam eller samkross ska packas och få plats under plinten.
3. Vid svåra markförhållanden med tunga laster (>400 kg) kan plinten kompletteras med en betongplatta 400x400x50 mm som placeras under plinten.

Plinten är inte dimensionerad för höga plank eller staket där horisontella laster (vindlast) förekommer. Vid osäkerhet kontakta Benders kundsupport.

Monteringsanvisning Stolpsko

1. Skruva in stolpskon ca 60 mm i plinten. Därefter finns det en justermån på ca +/- 15 mm.
2. Justera stolpskon till önskad nivå och dra fast stoppmuttern innan belastning.

